

AF09(Z)...16(Z)-30-10
AF09(Z)...16(Z)-40-00
AF26(Z)...38(Z)-30-00
AF09(Z)...16(Z)-30-01
AF26(Z)...38(Z)-40-00

VEM4 + max 5 aux. contacts* / 3NC**
VEM4 + max 5 aux. contacts* / 2NC**
VEM4 + max 5 aux. contacts* / 1NC**

CC4: * max 1x CC4-10 + 1x CC4-01/ ** max NC -1

AF09(Z)...16(Z)-30-10K
AF26(Z)...38(Z)-30-00K
AF09(Z)...16(Z)-30-01K

VEM4K + max 5 aux. contacts / 3NC
VEM4K + max 5 aux. contacts / 2NC
VEM4K + max 5 aux. contacts / 1NC

AF09(Z) ... 38(Z) + VM4
AF09Z...38Z...30 + VM4

AF509(Z) ... 38(Z) + VM4
AF509Z...38Z...30 + VM4

AF09(Z)...16(Z)-30 + VEM4
AF09(Z)...16(Z)-40 + VEM4
AF26(Z)...38(Z)-30 + VEM4
AF26(Z)...38(Z)-40 + VEM4

AF09(Z)...38(Z) + VEM4

AF09...26(Z)-S + VM4

	A mm (inch)	B mm (inch)
AF09 ... 16(Z)-S	80 (3.15)	11.5 (0.45)
AF26(Z)-S	82.5 (3.25)	10 (0.39)

AF09(Z)...26(Z)-S + VM4

	A mm (inch)	B mm (inch)
AF09(Z) ... 16(Z)	77 (3.03)	71 (2.80)
AF509(Z) ... 16(Z)	110.5 (4.35)	80 (3.15)
AF26(Z) ... 38(Z)-30	86 (3.39)	80 (3.15)
AF526(Z) ... 38(Z)-30	119.5 (4.70)	95 (3.74)
AF26(Z) ... 38(Z)-40	101 (3.98)	95 (3.74)

	A mm (inch)	A1 mm (inch)	B mm (inch)
AF09Z...16Z...-30	97 (3.82)	130.5 (5.14)	91 (3.58)
AF509Z...16Z...-30	130.5 (5.14)	100 (3.94)	115 (4.53)
AF26Z...38Z-30	106 (4.17)	139.5 (5.49)	115 (4.53)
AF526Z...38Z-30	139.5 (5.49)	115 (4.53)	
AF26Z ... 38Z-40...-30	121 (4.76)	115 (4.53)	

	A mm (inch)	B mm (inch)
AF09(Z) ... 16(Z)	102.5 (4.04)	71 (2.80)
AF26(Z) ... 38(Z)-30	111.5 (4.39)	80 (3.15)
AF26(Z) ... 38(Z)-40	126.5 (4.98)	95 (3.74)

AF09(Z) ... 16(Z) -K + VM4
AF09Z...16Z...K-30 + VM4

AF26(Z) ... 38(Z) -K + VM4
AF26Z...38Z...K-30 + VM4

AF09(Z) ... 38(Z) -K + VM4

AF09Z ... 38Z -K-30 + VM4

	A mm (inch)	B mm (inch)	C mm (inch)
AF09...16(Z)-K	77 (3.03)	71 (2.80)	10 (0.39)
AF26...38(Z)-K	86 (3.39)	80 (3.15)	15 (0.59)

	A mm (inch)	B mm (inch)	C mm (inch)
AF09Z...16Z...K-30	97 (3.82)	91 (3.58)	10 (0.39)
AF26Z...38Z...K-30	106 (4.17)	100 (3.94)	15 (0.59)

AF09(Z) ... 16(Z) -K + VEM4K

AF26(Z) ... 38(Z) -K + VEM4K

AF09(Z) ... 38(Z) -K + VEM4K

	A mm (inch)	B mm (inch)	C mm (inch)
AF09...16(Z)-K	102.4 (4.04)	71 (2.80)	10 (0.39)
AF26...38(Z)-K	111.4 (4.39)	80 (3.15)	15 (0.59)

Warning ! Hazardous voltage ! The operation, installation and servicing of this appliance must be carried out by a qualified electrician applying the relevant rules of the art, Installation standards and safety regulations. Do not touch live parts. Danger !

Warnung ! Gefährliche Spannung! Die Inbetriebnahme und die Installation des vorhandenen Gerätes sowie jegliche Wartungsarbeiten müssen durch einen Fachelektriker, der die anerkannten technischen Regeln, die Montagenormen und die Sicherheitsvorschriften beachtet, durchgeführt werden. Spannung führende Teile nicht berühren.

Lebensgefahr !

Avertissement ! Tension électrique dangereuse ! La mise en œuvre, l'installation de cet appareil et toute intervention doivent être effectuées par un électricien professionnel appliquant les règles de l'art, les normes d'installation et les règlements de sécurité. Ne pas toucher les pièces sous tension. Danger de mort !

Varning ! Farlig spänning ! Igångsättning och installation av apparaten samt alla ingrepp bör utföras av en kompetent elektriker enligt gällande installationsnormer och säkerhetsregler. Beröring av spänningsförande delar är förenat med livsfara !

Avvertenza ! Tensione pericolosa! La messa in opera, l'installazione di questo apparecchio ed ogni tipo di intervento devono essere effettuati da un elettricista professionista il quale applichi le regole del mestiere, le norme di installazione ed i regolamenti di sicurezza. Non toccare le parti attive. Pericolo di vita !

¡ Advertencia ! ¡ Tensión peligrosa ! La puesta en aplicación, la instalación de este aparato y cualquier intervención deben realizarse por un electricista profesional que aplique las reglas del oficio, las normas de instalaciones y la reglamentación de seguridad. Las partes bajo tensión no deben tocarse. Peligro de muerte !

警告！电压危险！产品安装、操作、维修必须由具备资质的专业电工遵照相关制度、法规、安装标准及安全规范完成。务必不要触及带电部件，危险！

ОСТОРОЖНО! Опасное напряжение! Ввод в эксплуатацию, обслуживание и сервисные работы на оборудовании должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии с национальными стандартами и требованиями безопасности. Не дотрагивайтесь до токоведущих частей, Опасно!

تحذير ! جهد كهربائي خطير ! يجب أن يتم تشغيل هذا الجهاز وتركيبه وعمل صيانة له من قبل فني كهربائي مؤهل يقوم بتطبيق القواعد المتعلقة بالحرقة ومعايير التركيب وأنظمة السلامة. لا تلمس الأجزاء الحاملة للتيار الكهربائي. خطر !