


Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB)


Anbaumöglichkeiten Baureihe F200

F200



H	Hilfsschalter	S2C-H6R
H-R	Hilfsschalter	S2C-H6-...R
S/H	Signalkontakt/Hilfsschalter	S2C-S/H6R
S/H (H)	Signalkontakt/Hilfsschalter in Funktion als Hilfsschalter	S2C-S/H6R
AA	Arbeitsstromauslöser für F200 FI-Schalter (RCCB)	F2C-A...
UA	Unterspannungsauslöser	S2C-UA...
AR	Motorantrieb für automatische Wiedereinschaltung	F2C-ARI
CM	Motorantrieb	F2C-CM


F204 A 125 A oder F200 B/B+ 80-125 A ¹⁾



S/H	Signalkontakt/Hilfsschalter	F2-125A-B-S/H
CM 4	Motorantrieb mit oder ohne automatische Wiedereinschaltung	F2-125A-...-CM4

¹⁾ Zubehör nur für Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F204 125 A oder F200 B/B+ 80-125 A mit blauem Schaltknebel links.

F202 30 mA bis 63 A mit Motorantrieb für automatische Wiedereinschaltung



ARH	Motorantrieb für automatische Wiedereinschaltung ¹⁾	F2C-ARH
-----	--	---------

¹⁾ Für Baureihe F202 30 mA bis max. 63 A in 2 Modulen

Hinweis: Bestellangaben zum Zubehör siehe Katalog Niederspannungsprodukte Teil 2, Kapitel 5.